NITECORE®
KEEP INNOVATING

MT1A Max User Manual




⚠ IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE! Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

Battery Options

Type	Nominal Voltage	Compatibility
NITECORE NL1418R Battery	14500	3.6V / 3.7V (Recommended)
NITECORE NH24400 Battery	AA	1.5V Y (Compatible)
Primary Lithium Battery (Li-FeS2)	AA	1.5V Y (Compatible)
Primary Alkaline Battery	AA	1.5V Y (Compatible)
Rechargeable Battery	AA	1.2V Y (Compatible)

Battery Installation / Removal



Technical Data

Using 1 x NITECORE NL1411R Li-ion Battery

FL1 STANDARD	Floodlight			Mixed Light			Spotlight			STROBE
	HIGH	MID	LOW	HIGH	MID	LOW	HIGH	MID	LOW	
	800 Lumens	300 Lumens	50 Lumens	700 Lumens	300 Lumens	50 Lumens	600 Lumens	300 Lumens	50 Lumens	800 Lumens
	1h 15min*	1h 45min	10h	1h 15min*	1h 45min	10h	1h 15min*	1h 45min	10h	-
	200m	110m	38m	270m	160m	68m	300m	200m	85m	-
	10,000cd	3,025cd	361cd	18,225cd	6,400cd	1,156cd	22,500cd	10,000cd	1,806cd	-
	2m									
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)									

Note:
1. The stated data is measured by using the NL1411R Li-ion battery (1,100mAh), in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 25°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.
2. This product features intelligent thermal regulation, automatically adjusting its output based on operating condition to prevent overheating and maintain optimal performance.
* The stated runtimes include the runtime after thermal protection is triggered.

Using 1 x AA Battery:

FL1 STANDARD	Floodlight		Mixed Light		Spotlight	
	MID	LOW	MID	LOW	MID	LOW
	200 Lumens	50 Lumens	200 Lumens	50 Lumens	200 Lumens	50 Lumens
	1h 30min	5h	1h 15min	4h 45min	1h 15min	4h 45min
	85m	38m	128m	68m	170m	85m
	1,806cd	361cd	4,096cd	1,156cd	7,225cd	1,806cd
	2m					
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)					

Note:
1. The stated data is measured by using 1 x AA battery, in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.
2. When powered by AA batteries, HIGH level and STROBE mode are unavailable.

Features

- Utilizes an M515S LED with a maximum output of 800 lumens
- Peak beam intensity of 22,500cd and maximum throw of 300 meters
- Specially designed metal orange peel reflector combines long-range with wide-angle illumination for user modes, customized to suit different needs
- 3 beam patterns (floodlight, spotlight, mixed light), customizable to suit different needs
- Includes a NITECORE NL1418R rechargeable Li-ion battery (1,100mAh) with a built-in USB-C charging port, offering a maximum runtime of up to 10 hours
- Compatible with AA batteries
- A high-efficiency constant current circuit ensures a stable output
- Built-in Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- Single tail switch design for easy operation
- Includes a two-way clip
- Physical reverse polarity protection
- Optical lenses with double-sided scratch-resistant coating
- Constructed from aerospace-grade aluminum alloy with wear-resistant Type III hard-anodized finish
- Tail stand capability
- Rated IP68 for dust and water resistance (submersible to 2 meters)
- Impact resistant to 2 meters

Specifications

Length	93mm / 3.66"
Head Diameter	20mm / 0.79"
Tube Diameter	17mm / 0.67"
Tail Diameter	20mm / 0.79"
Weight	32g / 1.13 oz (Accessories Not Included) 53g / 1.87 oz (Battery Included)

Accessories

NITECORE NL1411R Rechargeable Li-ion Battery (1,100mAh), USB-C Charging Cable, Lanyard, Spare O-ring, Clip

(English)

Battery Charging

The included NL1411R rechargeable Li-ion battery features a USB-C charging port. Please fully charge the battery before use.

Power Connection: Use the USB cable to connect an external power supply (e.g., an adapter or other electronic devices) to the charging port on the battery to begin the charging process. The charging time is approx. 3 hours (charged via a 5V/1A adapter).

Charging Indication: During the charging process, the battery level indicator next to the charging port remains solid red. When the battery is fully charged, the indicator turns steadily green.

Battery Installation / Removal

As shown in the illustration, unscrew the battery cap, insert or remove the battery, and then securely tighten the battery cap. Please remove the insulating film before first use.

Warnings:
1. Ensure the battery is inserted with the positive end facing towards the flashlight head. The product will not work if the battery is incorrectly inserted.
2. When the battery level is low, the output may become dim or the brightness level may no longer be adjustable. Stop using the flashlight and replace or recharge the battery as soon as possible to avoid battery damage.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the product based on operating condition and ambient environment to prevent overheating and maintain optimal performance.

Maintenance

Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-based lubricant.

(Español)

Carga de la batería

La batería recargable de ion de litio NL1411R incluida cuenta con un puerto de carga USB-C. Cargue completamente la batería antes de usarla.

Conexión a una fuente de alimentación: Use el cable USB para conectar una fuente de alimentación externa (p. ej., un adaptador u otros dispositivos de carga) al puerto de carga de la batería para iniciar el proceso de carga. El tiempo de carga es de aprox. 3 horas (cargada mediante un adaptador 5V/1A).

Indicación de carga: Durante el proceso de carga, el indicador de nivel de batería situado junto al puerto de carga permanece encendido en rojo fijo. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador se ilumina en verde fijo.

Instalación / Extracción de la batería

Como se muestra en la ilustración, desenrosque la tapa de la batería, inserte o retire la batería y, a continuación, apriete firmemente la tapa de la batería. Retire la película aislante antes del primer uso.

Advertencias:
1. Asegúrese de que la batería esté insertada con el extremo positivo orientado hacia la cabeza de la linterna. El producto no funcionará si la batería se inserta incorrectamente.
2. Cuando el nivel de la batería sea bajo, la salida puede atenuarse o el nivel de brillo puede dejar de ser ajustable. Deje de usar la linterna y sustituya o recargue la batería lo antes posible para evitar daños en la batería.

Encendido / Apagado

Encendido: Cuando la linterna está apagada, pulse completamente el interruptor trasero hasta que se escuche un clic para encenderla.

Apagado: Cuando la linterna está encendida, pulse completamente el interruptor trasero hasta que se escuche un clic para apagarla.

Ajuste del nivel de brillo: Cuando la linterna está encendida, pulse a medias el interruptor trasero, o apáguela y vuelva a encenderla en el plazo de 1 segundo para alternar entre los niveles de brillo.

Patrón de haz personalizable

El producto cuenta con patrones de haz personalizables, lo que permite a los usuarios configurar el patrón de haz para HIGH, MID y HIGH. El patrón de haz predeterminado de fábrica es haz amplio.

Configuración del patrón de haz:
1. Encienda LOW, MID o HIGH.
2. Afloje ligeramente el cabezal de la linterna hasta que cambie el patrón del haz, y a continuación, deje de girar. La linterna alternará en la siguiente secuencia: Luz focalizada – Luz mixta – Luz de inundación.
3. Una vez que aparezca el patrón de haz deseado, apriete rápidamente el cabezal para confirmar y memorizar el patrón de haz.
4. El patrón de haz seleccionado se aplicará automáticamente a otros niveles de brillo. Al reactivarse, el producto accederá automáticamente al patrón de haz memorizado previamente.

Nota: El modo STROBE no admite el ajuste del patrón de haz.

Modo de usuario personalizable

El producto cuenta con tres modos de usuario personalizables. La configuración predeterminada de fábrica es el Modo 1.

Nota: El modo de usuario no se puede configurar cuando se utiliza una batería AA.

Configuración de modo:
1. Encienda HIGH, MID o HIGH.
2. Afloje ligeramente el cabezal de la linterna hasta que cambie el patrón del haz.
3. Pulse a medias el interruptor trasero. La linterna parpadeará para indicar el modo de usuario actual. Cada media pulsación del interruptor trasero alternará en la siguiente secuencia: Modo 1 – Modo 2 – Modo 3.
4. Una vez que la luz termine de parpadear, entrará automáticamente en el nivel HIGH de Floodlight. Apriete el cabezal en ese momento para confirmar la configuración del modo (el patrón del haz también se configurará en Floodlight).

Indicación de modo

Modo	Número de parpadeos	Niveles disponibles / Modo especial	Al reactivarse
Modo 1	3	LOW, MID, HIGH	Nivel memorizado
Modo 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
Modo 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

Ein / Aus

Ein: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken Sie den Heckschalter vollständig durch, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, um sie einzuschalten.

Aus: Wenn die Lampe eingeschaltet ist, drücken Sie den Heckschalter vollständig durch, bis ein Klickgeräusch zu hören ist, um sie auszuschalten.

Einstellung der Helligkeitsstufe: Wenn die Lampe eingeschaltet ist, drücken Sie den Heckschalter halb, oder schalten Sie sie innerhalb von 1 Sekunde aus und wieder ein, um durch die Helligkeitsstufen zu schalten.

Anpassbares Lichtbild

Das Produkt verfügt über anpassbare Lichtbilder, sodass Benutzer das Lichtbild für LOW, MID und HIGH einstellen können. Das werkseitig voreingestellte Lichtbild ist Flutlicht.

Einstellung des Lichtbilds:
1. Schalten Sie LOW, MID oder HIGH ein.
2. Lösen Sie den Kopf der Taschenlampe leicht, bis sich das Lichtbild ändert, und drehen Sie dann nicht weiter. Die Taschenlampe wechselt in der folgenden Reihenfolge: Spotlicht – Mischlicht – Flutlicht.
3. Sobald das gewünschte Lichtbild erreicht, ziehen Sie den Kopf schnell fest, um das Lichtbild zu bestätigen und zu speichern.
4. Das ausgewählte Lichtbild wird automatisch auf andere Helligkeitsstufen angewendet. Beim erneuten Aktivieren greift das Produkt automatisch auf das zuvor gespeicherte Lichtbild zu.

Hinweis: Der STROBE-Modus unterstützt keine Einstellung des Lichtbilds.

(Deutsch)

Aufladen des Akkus

Der mitgelieferte wiederaufladbare Li-Ionen-Akku NL1411R verfügt über einen USB-C-Ladeanschluss. Bitte laden Sie den Akku vor dem Gebrauch vollständig auf.

Stromanschluss: Verwenden Sie das USB-Kabel, um eine externe Stromversorgung (z. B. einen Adapter oder andere Ladegeräte) mit dem Ladeanschluss am Akku zu verbinden, um den Ladevorgang zu starten. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden (geladen über einen 5V/1A-Adapter).

Ladeanzeige: Während des Ladevorgangs leuchtet die Akkustandsanzeige neben dem Ladeanschluss konstant rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige konstant grün.

Anpassbarer Benutzermodus

Das Produkt verfügt über drei anpassbare Benutzermodi. Die werkseitige Standardeinstellung ist Modus 1.

Hinweis: Der Benutzermodus kann bei Verwendung einer AA-Batterie nicht konfiguriert werden.

Moduseinstellung:
1. Schalten Sie LOW, MID oder HIGH ein.
2. Lösen Sie den Lampenkopf leicht, bis sich das Lichtbild ändert.
3. Drücken Sie den Heckschalter halb. Die Taschenlampe blinkt, um den aktuellen Benutzermodus anzuzeigen.
4. Sobald das Blinken abgeschlossen ist, wechselt sie automatisch in die HIGH-Stufe des Floodlight. Ziehen Sie zu diesem Zeitpunkt den Kopf fest, um die Moduseinstellung zu bestätigen (das Leuchtbild wird ebenfalls auf Floodlight angewendet).

Modusanzeige

Modus	Anzahl der Blinksignale	Verfügbare Stufen / Spezialmodus	Bei Reaktivierung
Modus 1	3	LOW, MID, HIGH	Gespeicherte Stufe
Modus 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
Modus 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

Warnhinweise:
1. Stellen Sie sicher, dass der Akku mit dem Pluspol in Richtung Lampenkopf eingesetzt ist. Das Produkt funktioniert nicht, wenn der Akku falsch eingesetzt ist.
2. Wenn der Akkustand niedrig ist, kann die Leistung schwächer werden oder die Helligkeitsstufe lässt sich möglicherweise nicht mehr einstellen. Stellen Sie die Verwendung der Taschenlampe ein und ersetzen oder laden Sie den Akku so bald wie möglich auf, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

Aufladen / Wechseln des Akkus

Wenn der Batteriestand niedrig ist, kann die Ausgangsleistung schwächer werden oder die Helligkeitsstufe möglicherweise nicht mehr einstellbar sein. Stellen Sie die Verwendung der Taschenlampe ein und ersetzen oder laden Sie die Batterie so bald wie möglich auf, um Batterieschäden zu vermeiden.

Wartung

Alle 6 Monate sollten die Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschließend dünn mit einem Schmiermittel auf Silikonbasis beschichtet werden.

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Bitte geben Sie dieses Gerät nach Gebrauch zu einer ordnungsgemäßen Sammel- oder Rücknahmestelle ab. Alternativ können Sie das Altgerät zur Entsorgung an uns zurücksenden.

(Francais)

Recharge de la batterie

La batterie Li-ion rechargeable NL1411R incluse est équipée d'un port de charge USB-C. Veuillez charger complètement la batterie avant utilisation.

Connexion à une source d'alimentation : utilisez le câble USB pour connecter une alimentation externe (par ex. un adaptateur ou d'autres dispositifs de charge) au port de charge de la batterie afin de commencer le processus de charge. Le temps de charge est d'environ 3 heures (chargée via un adaptateur 5V/1A).

Indication de charge : Pendant le processus de charge, l'indicateur de niveau de batterie situé à côté du port de charge reste rouge fixe. Lorsque la batterie est entièrement chargée, l'indicateur devient vert fixe.

Installation / Retrait de la batterie

Comme indiqué sur l'illustration, dévissez le capuchon de la batterie, insérez ou retirez la batterie, puis serrez fermement le capuchon de la batterie. Veuillez retirer le film isolant avant la première utilisation.

Avertissements :
1. Assurez-vous que la batterie est insérée avec l'extrémité positive orientée vers la tête de la lampe. Le produit ne fonctionnera pas si la batterie est insérée incorrectement.
2. Lorsque le niveau de la batterie est faible, l'éclairage peut devenir faible ou le niveau de luminosité peut ne plus être réglable. Cessez d'utiliser la lampe et remplacez ou rechargez la batterie dès que possible afin d'éviter d'endommager la batterie.

Marche / Arrêt

Marche : Lorsque la lampe est éteinte, appuyez à fond sur l'interrupteur arrière jusqu'à entendre un clic pour l'allumer.

Arrêt : Lorsque la lampe est allumée, appuyez à fond sur l'interrupteur arrière jusqu'à entendre un clic pour l'éteindre.

Réglage du niveau de luminosité : Lorsque

la lampe est allumée, appuyez à mi-course sur l'interrupteur arrière, ou éteignez-la puis rallumez-la dans un délai d'1 seconde pour faire défiler les niveaux de luminosité.

Type de faisceau personnalisable

Le produit est doté de types de faisceau personnalisables, permettant aux utilisateurs de régler le type de faisceau pour LOW, MID et HIGH. Le type de faisceau par défaut d'usine est Faisceau large.

Réglage du type de faisceau :
1. Allumez LOW, MID ou HIGH.
2. Desserrez légèrement la tête de la lampe torche jusqu'à ce que le faisceau change, puis arrêtez de tourner. La lampe torche passera successivement par la séquence suivante : Faisceau concentré – Lumière mixte – Faisceau large.
3. Une fois le faisceau souhaité obtenu, resserrez rapidement la tête pour confirmer et mémoriser le faisceau.
4. Le faisceau sélectionné s'appliquera automatiquement aux autres niveaux de luminosité. Lors de la réactivation, le produit accédera automatiquement au faisceau précédemment mémorisé.

Remarque : Le mode STROBE ne prend pas en charge le réglage du faisceau.

Mode utilisateur personnalisable

Le produit dispose de trois modes utilisateur personnalisables. Le réglage d'usine par défaut est le Mode 1.

Remarque : Le mode utilisateur ne peut pas être configuré lors de l'utilisation d'une batterie AA.

Réglage du mode :
1. Allumez LOW, MID ou HIGH.
2. Desserrez légèrement la tête de la lampe torche jusqu'à ce que le faisceau change.
3. Appuyez à mi-course sur l'interrupteur arrière. La lampe torche clignotera pour indiquer le mode utilisateur actuel.
4. Chaque demi-pression sur l'interrupteur arrière fera défiler la séquence suivante : Mode 1 – Mode 2 – Mode 3.
5. Une fois que la lampe a terminé de clignoter, elle passe automatiquement au niveau HIGH du Floodlight. Serrez la tête à ce moment-là pour confirmer le réglage du mode (le faisceau sera également réglé sur Floodlight).

Indication du mode

Mode	Nombre de clignotements	Niveaux disponibles / Mode spécial	À la réactivation
Mode 1	3	LOW, MID, HIGH	Niveau mémorisé
Mode 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
Mode 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

Chargement / remplacement de la batterie

Lorsque le niveau de la batterie est faible, la puissance peut devenir faible ou le niveau de luminosité peut ne plus être réglable. Cessez d'utiliser la lampe torche et remplacez ou rechargez la batterie dès que possible afin d'éviter d'endommager la batterie.

Maintenance

Tous les 6 mois, les filetages doivent être essuyés avec un chiffon propre, puis recouverts d'une fine couche de lubrifiant à base de silicone.

(Русский)

Зарядка аккумулятора

Входящий в комплект перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор NL1411R оснащён зарядным портом USB-C. Полностью зарядите аккумулятор перед использованием.

Подключение к источнику питания: Используйте USB-кабель для подключения внешнего источника питания (например, адаптера или других зарядных устройств) к зарядному порту на аккумуляторе, чтобы начать процесс зарядки. Время зарядки составляет прибл. 3 часа (при зарядке через адаптер 5V/1A).

Индикация зарядки: Во время процесса зарядки индикатор уровня заряда аккумулятора рядом с зарядным портом постоянно горит красным. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор постоянно горит зеленым.

Установка / Извлечение аккумулятора

Как показано на иллюстрации, открутите крышку аккумуляторного отсека, установите или извлеките аккумулятор, затем надежно затяните крышку аккумуляторного отсека. Перед первым использованием удалите изолирующую пленку.

Предупреждения:
1. Убедитесь, что аккумулятор установлен положительным полюсом в сторону головной части фонаря. Изделие не будет работать, если аккумулятор установлен неправильно.
2. При низком уровне заряда аккумулятора световой поток может стать тусклым или уровень яркости может быть не регулироваться. Прекратите использование фонаря и как можно скорее замените или зарядите аккумулятор, чтобы избежать повреждения аккумулятора.

Включение / Выключение

Включение: Когда фонарь выключен, полностью нажмите хвостовой переключатель до щелчка, чтобы включить его.

Выключение: Когда фонарь включен, полностью нажмите хвостовой переключатель до щелчка, чтобы выключить его.

Регулировка уровня яркости: Когда фонарь включен, наполовину или выключите и снова включите его в течение 1 секунды, чтобы переключаться между уровнями яркости.

Настраиваемая форма луча

Изделие имеет настраиваемые формы луча, позволяя пользователям устанавливать форму луча для LOW, MID и HIGH. Заводская форма луча по умолчанию — заливающий свет.

Настройка формы луча:
1. Включите LOW, MID или HIGH.
2. Слегка ослабьте головную часть фонаря, пока не изменится форма светового луча, затем прекратите вращение. Фонарь будет циклически переключаться в следующей последовательности: Узкий луч – Смешанный свет – Широкий луч.
3. Как только появится требуемая форма светового луча, быстро затяните головную часть, чтобы подтвердить и запомнить форму светового луча.
4. Выбранная форма светового луча будет автоматически применяться к другим уровням яркости. При повторной активации устройство автоматически включит ранее запомненную форму светового луча.

Примечание: Режим STROBE не поддерживает регулировку формы светового луча.

Настраиваемый пользовательский режим

Изделие имеет три настраиваемых пользовательских режима. Заводская настройка по умолчанию — Режим 1.

Примечание: Пользовательский режим нельзя настроить при использовании батареи AA.

Настройка режима:
1. Включите LOW, MID или HIGH.
2. Слегка ослабьте головную часть фонаря, пока не изменится форма светового пучка.
3. Нажмите тыловой выключатель наполовину. Фонарь мигнет, чтобы указать текущий пользовательский режим.
4. Каждое полунажатие на хвостовой выключатель будет переключать режимы в следующей последовательности: Режим 1 – Режим 2 – Режим 3.
5. После завершения мигания фонарь автоматически перейдет на яркость HIGH режима Floodlight. В этот момент затяните головную часть, чтобы подтвердить настройку режима (форма луча также будет установлена на Floodlight).

Индикация режима

Режим	Количество миганий	Доступные уровни / специальный режим	При повторной активации
Режим 1	3	LOW, MID, HIGH	Запомненный уровень
Режим 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
Режим 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

Зарядка / замена аккумулятора

При низком уровне заряда аккумулятора световой поток может снизиться, или уровень яркости может перестать регулироваться. Прекратите использование фонаря и как можно скорее замените или зарядите батарею, чтобы избежать повреждения батареи.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Интегрированная технология ATR регулирует световой поток изделия в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды, чтобы предотвратить перегрев и поддерживать оптимальную производительность.

Техническое обслуживание

Каждые 6 месяцев резьбовые соединения следует протирать чистой тканью, а затем наносить тонкий слой смазки на силиконовой основе.

(日本語)

バッテリーの充電

付属のNL1411R充電式リチウムイオンバッテリーには USB-C 充電ポートが搭載されています。使用前にバッテリーを満充電してください。

電源への接続： USB ケーブルを使用して、外部電源（例：アダプターまたはその他の充電機器）をバッテリーの充電ポートに接続し、充電を開始します。充電時間は約 3 時間です（5V/1A アダプターで充電した場合）。

充電表示： 充電中、充電ポートの横にあるバッテリーレベルインジケーターは赤色で常時点灯します。バッテリーが満充電になると、インジケーターは緑色で常時点灯します。

バッテリーの取り付け / 取り外し

図のように、バッテリーキャップを緩め、バッテリーを挿入または取り外してから、バッテリーキャップをしっかりと締めます。初めてご使用する前に絶縁フィルムを取り外してください。

警告：
1. 電池のプラス側がフラッシュライトのヘッド側を向くように挿入されていることを確認してください。電池が正しく挿入されていない場合、本製品は作動しません。
2. 電池残量が低下すると、出力が暗くなったり、明るさレベルを調整できなくなったりすることがあります。電池の損傷を避けるため、フラッシュライトの使用を中止し、できるだけ早く電池を交換または充電してください。

オン / オフ

オン： ライトがオフのとき、テールスイッチを カチッという音がするまで全押しします。点灯します。

オフ： ライトがオンのとき、テールスイッチを カチッという音がするまで全押しします。消灯します。

明るさレベルの調節： ライトがオンのとき、テールスイッチを半押しします。1 秒以内にオフにして再度オンにすると、明るさレベルが順に切り替わります。

カスタマイズ可能な配光パターン

本製品はカスタマイズ可能な配光パターンを備えており、LOW、MID、HIGH の配光パターンを設定できます。工場出荷時のデフォルトの配光パターンは拡散光です。

配光パターン設定：
1. LOW、MID、または HIGH を点灯します。
2. フラッシュライトのヘッドを少し緩め、配光パターンが変わったら回すのを止めます。フラッシュライトは次の順に切り替わります：スポットライト - ミックスライト - フラッドライト。
3. 目的の配光パターンが表示されたら、ヘッドを素早く締めて配光パターンを確定し、記憶させます。
4. 選択した配光パターンは、他の明るさレベルも自動的に適用されます。再度起動すると、本製品は以前に記憶した配光パターンに自動的にアクセスします。

注: STROBE モードは配光パターンの調整に対応していません。

カスタマイズ可能なユーザーモード

本製品は 3 つのカスタマイズ可能なユーザーモードを備えています。工場出荷時の初期設定はモード 1 です。
注: AA 電池使用時はユーザーモードを設定できません。

モード設定:
1. LOW、MID、HIGH のいずれかを点灯します。
2. ビームパターンが変わるまで、フラッシュライトのスイッチを 5 回オンオフします。
3. テールスイッチを半押しします。フラッシュライトが点滅して現在のユーザーモードを示します。
4. テールスイッチを半押しするたびに、次の順序で切り替わります: モード 1 → モード 2 → モード 3
5. ライトの点滅が終了すると、最後に使用した Floodlight の HIGH レベルに入ります。この時点でベゼルを締めてモード設定を確定してください（配光パターンも Floodlight に設定されます）。

モード表示

モード	点滅回数	使用可能なレベル/スペシャルモード	再点灯時
モード 1	3	LOW, MID, HIGH	記憶レベル
モード 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
モード 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

充電 / 電池交換

電池残量が少ない場合、出力が弱くなったり、明るさレベルを調整できなくなったりすることがあります。電池の損傷を防ぐため、フラッシュライトの使用を中止し、できだけ早く電池を交換または充電してください。

ATR (Advanced Temperature Regulation)

内蔵の ATR 技術は、過熱を防ぎ連続運転性能を維持するため、動作状況と周囲環境に基づいて製品の出力を調節します。

メンテナンス

6 ヶ月ごとに、ねじ部を清潔な布で拭くこと、その後シリコン系潤滑剤を薄く塗布してください。

(한국어)

배터리 충전

당신의 NL1411R 충전식 리튬 이온 배터리에는 USB-C 충전 포트가 있습니다. 사용 전 배터리를 완전히 충전하십시오.

전원 연결 : USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 (예: 어댑터 또는 마그네틱 충전 장치) 를 배터리의 충전 포트에 연결하면 충전 과정이 시작됩니다. 충전 시간은 약 3 시간입니다 (5V/1A 어댑터로 충전 시).

충전 표시 : 충전 과정 중 충전 포트 옆의 배터리 전원 표시등은 빨간색으로 계속 켜져 있습니다. 배터리가 완전히 충전되면 표시등이 녹색으로 계속 켜집니다.

충자하고 가능한 한 빨리 배터리를 교체하거나 충전하십시오.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

내장된 ATR 기술은 과열을 방지하고 최적의 성능을 유지하기 위해 작동 상태 및 주변 환경에 따라 제품의 출력을 조절합니다.

유지보수

6 개월마다 , 나사산을 깨끗한 천으로 닦은 후 실리콘계 윤활제를 얇게 도포하십시오.

(Українська)

Зарядження акумулятора

Акумуляторна літій-іонна батарея NL1411R, що входить до комплекту, оснащена зарядним портом USB-C. Будь ласка, повністю зарядіть акумуляторну батарею перед використанням.

Підключення до джерела живлення: Використовуйте USB-кабель для підключення зовнішнього джерела живлення (наприклад, адаптера або інших зарядних пристроїв) до зарядного порту на акумуляторі, щоб розпочати процес зарядки. Час зарядки становить приблизно 3 години (зарядження через адаптер 5V/1A).

Індикація зарядження: Під час процесу зарядження індикатор рівня заряду акумулятора поруч із зарядним портом горить червоним кольором. Коли акумулятор повністю зарядений, індикатор постійно світиться зеленим.

Встановлення / Виймання акумулятора

Як показано на інструкції, відкрутіть кришку акумуляторного відсіку, встановіть або вийміть акумулятор, а потім надійно затягніть кришку акумуляторного відсіку. Перед першим використанням зніміть ізоляційну плівку.

Попередження:
1. Переконайтеся, що акумулятор вставлено позитивним полюсом у напрямку головної частини ліхтаря. Вдягніть рукавички, якщо акумулятор вставлено неправильно.
2. Коли рівень заряду акумулятора низький, світловий потік може стати тьмяним або рівень яскравості може більше не регулюватися. Припиніть використання ліхтаря та якомога швидше замініть або зарядіть акумулятор, щоб уникнути пошкодження акумулятора.

Увімкнення / Вимкнення

Увімкнення: Коли ліхтар вимкнений, повністю натисніть хвостовий перемикач, доки не почуєте клацання, щоб увімкнути його.

Вимкнення: Коли ліхтар увімкнений, повністю натисніть хвостовий перемикач, доки не почуєте клацання, щоб вимкнути його.

Регулювання рівня яскравості: Коли ліхтар увімкнений, натисніть хвостовий перемикач наполовину або вимкніть і знову увімкніть його протягом 1 секунди, щоб перемикатися між рівнями яскравості.

Налаштування форма променя

Вирій має налаштовувані форми променя, що дозволяє користувачам встановлювати форму променя для LOW, MID та HIGH. Заводська форма променя за замовчуванням — рознісне світло.

Налаштування форми променя:
1. Увімкніть LOW, MID або HIGH.
2. Зніміть лопатеве головну частину ліхтаря, доки не зміниться форма світлового променя, потім приблизно 10 секунд. Продовжуйте перемикатися в такій послідовності: Вузький промінь → Змішане світло → Широкий промінь.
3. Коли з'явиться бажана форма світлового променя, швидко затягніть головну частину, щоб підтвердити та запам'ятати форму світлового променя.
4. Вибрана форма світлового променя автоматично застосовуватиметься до інших рівнів яскравості. Під час повторної активації вирій автоматично вживає раніше запам'ятовану форму світлового променя.

Примітка: Процес налаштування та регулювання форми світлового променя.

Налаштування користувацький режим

Вирій має три налаштовувані користувацькі режими. Завдяки налаштування за замовчуванням — Режим 1.

Примітка: Користувацький режим не можна налаштувати при використанні батарей AA.

Налаштування режим:
1. Увімкніть LOW, MID або HIGH.
2. Зніміть лопатеве головну частину ліхтаря, доки він не зміниться форма променя.
3. Натисніть торцевий перемикач максимально. Ліхтар блимне, щоб вказати поточний користувацький режим.
4. Кожне натискання хвостового вимикача перемикатиме режими в такій послідовності: Режим 1 → Режим 2 → Режим 3.
5. Після завершення блимання ліхтаря автоматично перейде на рівень HIGH режиму Floodlight. У цей момент затягніть головну частину, щоб підтвердити налаштовану режиму (форма променя також буде встановлена на Floodlight).

Індикація режиму

Режим	Кількість спалахів	Доступні рівні / спеціальний режим	При повторній активації
Режим 1	3	LOW, MID, HIGH	Запам'ятовний рівень
Режим 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
Режим 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

Зарядження / заміна акумулятора

Коли рівень заряду акумулятора низький, світловий потік може стати тьмяним або рівень яскравості може більше не регулюватися. Припиніть використання ліхтаря та якомога швидше замініть або зарядіть акумулятор, щоб уникнути пошкодження акумулятора.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Інтегрована технологія ATR регулює світловий потік виробу залежно від умов експлуатації та навколишнього середовища, щоб запобігти перегріванню та підтримувати оптимальну продуктивність.

4. Коли рівень заряду акумулятора низький, світловий потік може стати тьмяним або рівень яскравості може більше не регулюватися. Припиніть використання ліхтаря та якомога швидше замініть або зарядіть акумулятор, щоб уникнути пошкодження акумулятора.

Τεχνίκε σδλυγσδνγ

Κσκκί ή κέτσρε ρλαζκσί ξτσκεύσσ σλσ σσ σσμβσύλσσ σσ σσνδέσσσ σε σσδίσ, σσ δζαπστρσχτί τσσ τσκσύσσσ τσσ τσσχσύσσσ, σ πστήσ κσκσύτσ τσσκσύ μαχτίκα κσ σιλικσνσκή σδσκή.

(Italiano)

Ricarica della batteria

La batteria ricaricabile Li-ion NL1411R inclusa è dotata di una porta di ricarica USB-C. Caricare completamente la batteria prima dell'uso.

Collegamento all'alimentazione: utilizzare il cavo USB per collegare un'alimentazione esterna (ad es., un adattatore o altri dispositivi di ricarica) alla porta di ricarica sulla batteria per avviare il processo di ricarica. Il tempo di ricarica è di circa 3 ore (ricaricata tramite un adattatore 5V/1A).

Indicazione di ricarica: Durante il processo di ricarica, l'indicatore del livello della batteria accanto alla porta di ricarica rimane acceso in rosso fisso. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore diventa verde fisso.

Installazione / Rimozione della batteria

Come mostrato nell'illustrazione, svitare il tappo della batteria, inserire o rimuovere la batteria, quindi serrare saldamente il tappo della batteria. Rimuovere la pellicola isolante prima del primo utilizzo.

Avvertenze:
1. Assicurarsi che la batteria sia inserita con l'estremità positiva rivolta verso la testa della torcia. Il prodotto non funzionerà se la batteria è inserita in modo errato.
2. Quando il livello della batteria è basso, l'uscita può diventare debole e il livello di luminosità potrebbe non essere più regolabile. Interromperе l'uso della torcia e sostituire o ricaricare la batteria il prima possibile per evitare danni alla batteria.

Accensione / Spegnimento

Accensione: Quando la torcia è spenta, premere completamente l'interruttore posteriore fino a udire un clic per accenderla.

Spegnimento: Quando la torcia è accesa, premere completamente l'interruttore posteriore fino a udire un clic per spegnerla.

Regolazione del livello di luminosità: Quando la torcia è accesa, premere a metà l'interruttore posteriore, oppure spegnerla e riaccenderla entro 1 secondo per scorrere i livelli di luminosità.

Schema del fascio personalizzabile

Il prodotto offre schemi del fascio personalizzabili, consentendo agli utenti di impostare lo schema del fascio per LOW, MID e HIGH. Lo schema del fascio predefinito di fabbrica è fascio diffuso.

Impostazione dello schema del fascio:
1. Accendere LOW, MID o HIGH.
2. Allentare leggermente la testa della torcia fino a quando il fascio luminoso cambia, quindi smettere di ruotare. La torcia passerà ciclicamente attraverso la seguente sequenza: Fascio concentrato → Luce mista → Fascio diffuso.
3. Quando compare il fascio luminoso desiderato, serrare rapidamente la testa per confermare e memorizzare il fascio luminoso.
4. Il fascio luminoso selezionato verrà applicato automaticamente agli altri livelli di luminosità. Alla riattivazione, il prodotto accederà automaticamente al fascio luminoso precedentemente memorizzato.

Nota: La modalità STROBE non supporta la regolazione del fascio luminoso.

Modalità utente personalizzabile

Il prodotto dispone di tre modalità utente personalizzabili. L'impostazione predefinita di fabbrica è la Modalità 1.

Nota: la modalità utente non può essere configurata quando si utilizza una batteria AA.

Impostazione della modalità:
1. Accendere LOW, MID o HIGH.
2. Allentare leggermente la testa della torcia finché il fascio luminoso non cambia.
3. Premere a metà l'interruttore posteriore. La torcia lampeggerà per indicare la modalità utente corrente.
4. Ogni mezza pressione dell'interruttore di coda farà scorrere la seguente sequenza: Modalità 1 → Modalità 2 → Modalità 3.
5. Al termine del lampeggio della luce, entrerà automaticamente nel livello HIGH di Floodlight. Serrare la testa in questo momento per confermare l'impostazione della modalità (anche il fascio luminoso sarà impostato su Floodlight).

Indicazione della modalità

Modalità	Numero di lampeggi	Livelli disponibili / Modalità speciale	Alla riattivazione
Modalità 1	3	LOW, MID, HIGH	Livello memorizzato
Modalità 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
Modalità 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

Ricarica / sostituzione della batteria

Quando il livello della batteria è basso, l'emissione luminosa può affievolirsi o il livello di luminosità potrebbe non essere più regolabile. Interromperе l'uso della torcia e sostituire o ricaricare la batteria il prima possibile per evitare danni alla batteria.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

La tecnologia ATR integrata regola l'emissione del prodotto in base alle condizioni operative e all'ambiente circostante per prevenire il surriscaldamento e mantenere prestazioni ottimali.

Manutenzione

Ogni 6 mesi, le filettature devono essere pulite con un panno pulito, quindi ricoperte con un sottile strato di lubrificante a base di silicone.

(Ελληνικά)

Φόρτιση μπαταρίας

Η παρεχόμενη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion NL1411R διαθέτει θύρα φόρτισης USB-C. Παρακαλούμε φορτίστε πλήρως τη μπαταρία πριν από τη χρήση.

Σύνδεση τροφοδοσίας: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε τις εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας (π.χ., έναν σπιτάκο ή άλλες συσκευές φόρτισης) στη θύρα φόρτισης της μπαταρίας για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 3 ώρες (φόρτιση μέσω σπιτάκου 5V/1A).

Ένδειξη φόρτισης: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, η ένδειξη στάθμης μπαταρίας δίπλα στη θύρα φόρτισης παραμένει σταθερά κόκκινη. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη γίνεται σταθερά πράσινη.

Τοποθέτηση / Αφαίρεση μπαταρίας

Όπως φαίνεται στην εικόνα, βιδώστε το κάπάκι της μπαταρίας, τοποθετήστε ή αφαιρέστε την μπαταρία και στη συνέχεια σφίξτε καλά το κάπάκι της μπαταρίας. Αφαιρέστε αφροφάτνη την μονωτική μεμβράνη πριν από την πρώτη χρήση.

Προειδοποιήσεις:
1. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί με τον θετικό πόλο στραμμένο προς την κεφαλή του φακού. Το προϊόν δεν θα λειτουργήσει εάν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί λανθασμένα.
2. Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η έξοδος μπορεί να γίνει αμυδρή ή το επίπεδο φωτεινότητας μπορεί να μην είναι πλέον ρυθμιζόμενο. Σταματήστε τη χρήση του φακού και αντικαταστήστε ή επαναφορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποφύγετε ζημιά στην μπαταρία.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι απενεργοποιημένος, πατήστε πλήρως τον οπίσθιο διακόπτη μέχρι να ακουστεί ένας ήχος κλικ για να τον ενεργοποιήσετε.

Απενεργοποίηση: Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε πλήρως τον οπίσθιο διακόπτη μέχρι να ακουστεί ένας ήχος κλικ για να τον απενεργοποιήσετε.

Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας: Όταν ο φακός είναι ενεργοποιημένος, πατήστε μέχρι τη μέση τον οπίσθιο διακόπτη ή απενεργοποιήστε τον και ενεργοποιήστε τον ξανά εντός 1 δευτερολέπτου για να κυκλήσετε κατά σας επίπεδα φωτεινότητας.

Προσαρμόσιμο μοτίβο δέσμης

Το προϊόν διαθέτει προσαρμόσιμα μοτίβα δέσμης, επιτρέποντας στους χρήστες να ορίζουν το μοτίβο δέσμης για το LOW, MID και HIGH. Το εργοστασιακό προκαθορισμένο μοτίβο δέσμης είναι διάχυτος φωτισμός.

Ρύθμιση μοτίβου δέσμης:
1. Ενεργοποιήστε το LOW, MID ή HIGH.
2. Χαλαρώστε ελαφρά την κεφαλή του φακού μέχρι να αλλάξει το μοτίβο δέσμης και, στη συνέχεια, σταματήστε να την περιστρέφετε. Ο φακός θα κυκλίσει κυκλικά με την ακόλουθη σειρά: Συγκεντρωμένη δέσμη → Μικτό φως → Διάχυτη δέσμη.
3. Μόλις εμφανιστεί το επιθυμητό μοτίβο δέσμης, σφίξτε γρήγορα την κεφαλή για να επιβεβαιώσετε και να απομνημονεύσετε το μοτίβο δέσμης.
4. Το επιλεγμένο μοτίβο δέσμης θα εφαρμοζόταν αυτόματα στα άλλα επίπεδα φωτεινότητας. Όταν ενεργοποιηθεί ξανά, το προϊόν θα ανέλθει αυτόματα στο προηγουμένως απομνημονευμένο μοτίβο δέσμης.

Σημείωση: Η λειτουργία STROBE δεν υποστηρίζει ρύθμιση μοτίβου δέσμης.

Προσαρμόσιμη λειτουργία χρήστη

Το προϊόν διαθέτει τρεις προσαρμόσιμες λειτουργίες χρήστη. Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η Λειτουργία 1.

Σημείωση: Η λειτουργία χρήστη δεν μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη χρήση μπαταριών AA.

Ρύθμιση λειτουργίας:
1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία LOW, MID ή HIGH.
2. Χαλαρώστε ελαφρώς την κεφαλή του φακού μέχρι να αλλάξει το μοτίβο δέσμης.
3. Πατήστε κατά το ήμισυ τον οπίσθιο διακόπτη. Ο φακός θα αναβοσβήσει για να υποδείξει την τρέχουσα λειτουργία χρήστη.
4. Κάθε μισό πάτημα του οπίσθιου διακόπτη θα ολοκληρώσει κυκλική την ακολουθία σειρά: Λειτουργία 1 → Λειτουργία 2 → Λειτουργία 3.
5. Αφού ο φακός ολοκληρώσει το αναβοσβήμα, θα εισέλθει αυτόματα στο επίπεδο HIGH του Floodlight. Σφίξτε την κεφαλή εκείνη τη στιγμή για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση λειτουργίας (και το μοτίβο δέσμης θα ρυθμιστεί επίσης σε Floodlight).

Ένδειξη λειτουργίας

Λειτουργία	Αριθμός αναλαμπών	Διαθέσιμα επίπεδα / Ειδική λειτουργία	Κατά την επανενεργοποίηση
Λειτουργία 1	3	LOW, MID, HIGH	Απομνημονευμένο επίπεδο
Λειτουργία 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
Λειτουργία 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

Φόρτιση / αντικατάσταση μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η απόδοση μπορεί να μειωθεί ή το επίπεδο φωτεινότητας ενδέχεται να μην είναι πλέον ρυθμιζόμενο. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον φακό και αντικαταστήστε ή επαναφορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατόν για να αποφύγετε ζημιά στην μπαταρία.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Η ενσωματωμένη τεχνολογία ATR ρυθμίζει την απόδοση του προϊόντος με βάση τις συνθήκες λειτουργίας και το περιβάλλον χρήσης, ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμανση και να διατηρείται η βέλτιστη απόδοση.

Συντήρηση

Κάθε 6 μήνες, τα σπειρώματα πρέπει να σκουπίζονται με καθαρό πανί και στη συνέχεια να εφαρμόζεται μια λεπτή στρώση λιπαντικού με βάση τη σιλικόνη.

(Polski)

Ładowanie akumulatora

Dołączony akumulator litowo-jonowy NL1411R wyposażony jest w port ładowania USB-C. Przed użyciem należy w pełni naładować akumulator.

Podłączenie zasilania: Użyj kabla USB, aby podłączyć zewnętrzne źródło zasilania (np. adapter lub inne urządzenia ładujące) do portu ładowania akumulatora, aby rozpocząć proces ładowania. Czas ładowania wynosi ok. 3 godziny (ładowanie za pomocą adaptera 5V/1A).

4. Każde półnaciśnięcie przełącznika tylnego będzie przełączać w następującej sekwencji: Tryb 1 → Tryb 2 → Tryb 3.
5. Po zakończeniu migania latarka automatycznie przejdzie na poziom HIGH trybu Floodlight. W tym momencie dokręć obudowę, aby potwierdzić ustawienie trybu (kształt wiązki zostanie również ustawiony na Floodlight).

Wskazanie trybu

Tryb	Liczba mrugnięć	Dostępne poziomy / Tryb specjalny	Po ponownej aktywacji
Tryb 1	3	LOW, MID, HIGH	Zapamiętany poziom
Tryb 2	2	HIGH, STROBE	HIGH
Tryb 3	4	HIGH, MID, LOW, STROBE	HIGH

Ładowanie / wymiana akumulatora

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, strumień świetlny może się zmniejszyć lub poziom jasności może przestać być regulowany. Przestań używać latarki i jak najszybciej wymień lub naładuj akumulator, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Zintegrowana technologia ATR reguluje strumień świetlny produktu w zależności od warunków pracy i otoczenia, aby zapobiec przegrzaniu i utrzymać optymalną wydajność.

Konserwacja

Co 6 miesięcy gwinty należy przetrzeć czystą szmatką, a następnie nałożyć cienką warstwę smaru na bazie silikonu.

(简体中文)

给电池充电

本品标配 NL1411R 直充锂电池，设有 USB-C 充电接口，使用前请先将电池充满。

连接电源： 将 USB 充电线一端连接至电池的充电接口，另一端接上电源（适配器或其他充电设备）即可进行充电。充电时间约 3 小时。（5V/1A 适配器）

充电提示： 当电池处于正常充电状态下，充电指示灯红光长亮；当指示灯绿光长亮，表示充电完成。

装入 / 拆卸电池

如图所示，拧开尾盖后，装入 / 拆卸电池并拧紧尾盖。首次使用前，撕取绝缘片。

警告：
1. 请将电池按照正极朝向头方向放入，反装电池手电筒将不能工作。
2. 当电池电量较低时，手电会出现亮度降低或者无法调光的情况。此时请停止使用并尽快更换电池或对电池进行充电，以免对电池造成损害。

开启 / 关闭

开启： 关闭状态下，按下尾部开关，直到有 “咯” 的一声启松手，手电关闭。

关闭： 开启状态下，按下尾部开关，直到有 “咯” 的一声启松手，手电关闭。

调按： 开启状态下，轻按尾部开关或 1 秒内重新开启，手电将切换挡位。

自定义光形设置

本品支持自定义光形设置，用户可对低亮挡 / 中亮挡 / 高亮挡进行光形设置，出厂默认光形为 “泛光”。

光形设置：
1. 开启低亮挡 / 中亮挡 / 高亮挡。
2. 轻微拧松筒头至光形变化部位，手电将在 “聚光 - 混合光 - 泛光” 之间循环切换。
3. 切换至所需光形后快速拧紧筒头即可选定并记住该光形。
4. 设置完成后，其余亮度挡位将切换该光形。再次开启手电，将开启记忆的光形。

注： 锂闪不能设置光形。

自定义模式设置

本品设有 3 个使用模式，支持自定义模式设置，出厂默认设置为 “模式 1”。

注： 使用 AA 电池供电时，不能设置使用模式。

模式设置
1. 开启低亮挡 / 中亮挡 / 高亮挡。
2. 轻微拧松筒头，手电进入光形切换。
3. 轻按尾部开关，手电将在 “模式 1 – 模式 2 – 模式 3” 之间循环切换。
4. 手电闪烁完毕后，将自动切换至泛光高亮挡，此时拧紧筒头即完成设置（光形将同步设置为 “泛光”）。

模式指示

模式	闪烁次数	可用挡位 / 功能	再次开启进入
模式 1	3 次	低亮挡 / 中亮挡 / 高亮挡	记忆挡位
模式 2	2 次	高亮挡 / 爆闪	高亮挡
模式 3	4 次	高亮挡 / 中亮挡 / 低亮挡 / 爆闪	高亮挡

充电 / 更换电池

当电池电量不足，手电会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时，应尽快对手电电池进行充电或更换电池。

ATR 温控模块

本品内置温控模块，根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出以达到最佳工作状态。

保养手电

请每半年使用胶布清洁手电的螺牙，并使用硅润滑油润滑螺牙。

保固

NITECORE® 产品提供有售后保固服务。在购买本产品 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 5 年内享受售后保固服务。在超过 5 年免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

警告：
1. 人为维修，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏（如装反电池等）。
3. 使用非本配套的零件或组件。

如对资料有任何疑问，请您联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

扫码进入产品页面，
获取产品信息及操作视频

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83862723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6305, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Made in China

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!

MT3108I1AMAX26

Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 60 months from the date of purchase. Beyond 60 months, a limited warranty policy covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
2. the product(s) is/are damaged due to improper use (e.g., reversed polarity installation).
3. the product(s) is/are damaged due to battery leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

Thanks for purchasing NITECORE!

Scan for Product Details & Videos

GET ARTICLE OF THE YEAR

qualcomm.com/snapdragon/elite-ai

Scan for Updates & Overview