

Примечание: Устройство автоматически перейдет в режим ожидания, если в течение некоторого времени не будет входящего или исходящего тока.

Отказ от ответственности

Страхование продукта по всему миру осуществляется компанией Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несет ответственность за возможные убытки, ущерб или претензии любого иного рода, являющиеся результатом невыполнения инструкций, приведенных в рамках текущего руководства пользователя.

(Italiano)

⚠ Avvertenza

- Leggere attentamente il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto e collegare i dispositivi esterni applicabili solo in base alle specifiche riportate nel presente manuale d'uso.
- Ricaricare il prodotto ogni 6 mesi se non viene utilizzato per un periodo prolungato.
- Temperatura ambiente di utilizzo: -10~35 °C (14~95 °F); Temperatura di conservazione: -20~60 °C (-4~140 °F)
- NON lasciare il prodotto incustodito durante l'uso. Interrompere l'uso del prodotto al primo segno di malfunzionamento.
- NON utilizzare cavi di ricarica prodotti o venduti da produttori non professionali o cavi danneggiati.
- Conservare il prodotto in luoghi ventilati. NON esporre il dispositivo alla pioggia o ad ambienti umidi. Tenerlo lontano da materiali combustibili.
- NOM esporre il prodotto a fiamme libere o ad alte temperature.
- NON immergere il prodotto per periodi prolungati.
- La caduta o una forza eccessiva possono causare danni al prodotto.
- NON inserire oggetti conduttivi o metallici all'interno della porta di ricarica per evitare cortocircuiti ed esplosioni.
- NON smontare o modificare il prodotto, poiché ciò potrebbe causare l'esplosione, la rottura o la perdita della batteria, provocando lesioni personali, danni alla proprietà e/o altri rischi imprevedibili.

⚠ Sicurezza della batteria

L'uso improprio di dispositivi con batterie agli ioni di litio integrate può causare gravi danni alla batteria o rischi per la sicurezza, come combustione o esplosione. NON utilizzare il dispositivo se è danneggiato. NON smontare, forare, tagliare, schiacciare o incenerire il dispositivo. Se si nota una perdita o un odore anormale, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo. Sostituire il dispositivo/le batterie in conformità con le leggi e le normative locali applicabili.

Indicatori

Il prodotto è dotato di 4 indicatori. I 4 indicatori possono visualizzare lo stato di carica e il livello di alimentazione.

Ricarica

- Il prodotto è dotato di un sistema di ricarica intelligente.
- Collegare il cavo USB-C integrato a un alimentatore per avviare il processo di ricarica.
- Utilizzare un cavo USB per collegare un alimentatore alla porta USB-C del prodotto per avviare il processo di ricarica.

Nota: durante il processo di ricarica, gli indicatori passeranno gradualmente da una luce lampeggiante a una luce fissa per visualizzare il livello di carica. Tutti e 4 gli indicatori diventeranno fissi quando la ricarica sarà completa.

Ricarica dispositivi esterni

- Collegare un dispositivo esterno al cavo USB-C integrato per avviare il processo di ricarica.
- Utilizzare un cavo USB per collegare un dispositivo esterno alla porta USB-C del prodotto per avviare il processo di ricarica.

Nota: durante il processo di scaricamento, gli indicatori mostreranno la carica residua. Se la carica è troppo bassa, l'uscita verrà automaticamente disattivata per proteggere il prodotto.

Ricarica passante

Il prodotto offre la ricarica passante, consentendo l'uso simultaneo di ingresso e uscita. Quando il cavo USB-C integrato / la porta USB-C è collegato a un alimentatore per ricaricare il power bank, l'altra porta USB-C / cavo USB-C integrato è disponibile anche per l'uscita. (15 W max)

Visualizzazione del livello di carica

Durante lo stato di ibernazione, premere brevemente il pulsante di accensione e gli indicatori si accenderanno per visualizzare il livello di carica. Si spegneranno automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi.

Stato degli indicatori	Livello di carica
4 Costante	75% – 100%
3 Accesso fisso	50% – 75%
2 Costante	25% – 50%
1 Costante	10% – 25%
1 Lampeggiante	<10% (Quasi scarico, ricaricare il prima possibile)

Nota: il prodotto entrerà automaticamente in modalità di ibernazione quando non vi sono input o output per un certo periodo di tempo.

Dichiarazione di non responsabilità

Questo prodotto è assicurato a livello globale dalla Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite, danni o reclami di qualsiasi tipo derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni fornite nel presente manuale d'uso.

(Українська)

⚠ Увага

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію користувача перед використанням виробу та підключайте зовнішні пристрої лише відповідно до вимог, зазначених у цій інструкції.

- Під час тривалого невикористання заряджайте пристрій кожні 6 місяців.
- Температура експлуатації: від -10 до +35 °C; температура зберігання: від -20 до +60 °C.
- НЕ залишайте виріб без нагляду під час використання. Негайно припиніть експлуатацію за появи будь-яких ознак несправності.
- НЕ використовуйте зарядні кабелі, виготовлені або продані непрофесійними виробниками, а також пошкоджені кабелі.
- Зберігайте пристрій у добре вентильованих приміщеннях. НЕ надавайте його впливу дощу чи вологи. Тримайте подаль від будь-яких легкозаймистих матеріалів.
- НЕ надавайте виріб впливу відкритого вогню або високих температур.
- НЕ занурюйте пристрій у воду на тривалий час. Падіння або надмірний механічний вплив можуть призвести до пошкодження виробу.

- НЕ вставляйте жодних струмопровідних чи металевих предметів у зарядний порт, щоб уникнути короткого замикання та вибуху.
- НЕ розбирайте та НЕ модифікуйте пристрій, оскільки це може призвести до вибуху акумулятора, його розтріскування або витоків, що спричиняє травми, пошкодження майна та/або інші непередбачувані ризики.

⚠ Безпека батарей

Неправильне використання пристроїв із вбудованими літій-іонними батареями може призвести до серйозних пошкоджень батарей або до небезпечних безпек, таких як згоряння чи вибух. НЕ використовуйте пристрій, якщо помітите будь-яке протікання або ненормальний запах, негайно припиніть користуватися пристроєм. Утилізуйте пристрій/батарейки відповідно до чинних місцевих законів і нормативних актів.

Індикатори

Пристрій має 4 індикатори. Чотири індикатори можуть відображати статус заряджання та рівень залишку рівня заряду батарей.

Заряджання пристрою

- Пристрій оснащений інтелектуальною системою заряджання.
- Підключіть вбудований USB-C кабель до адаптера живлення, щоб почати процес заряджання.
- Використовуйте USB-кабель, щоб підключити адаптер живлення до USB-C порту пристрою, щоб розпочати процес заряджання.

Примітка: під час процесу заряджання індикатори поступово переходять від миготіння до постійного світіння для відображення рівня потужності. Всі 4 індикатори будуть увімкнені постійно, коли він повністю заряджений.

Заряджання зовнішнього пристрою

- Підключіть зовнішній пристрій до вбудованого USB-C кабелю, щоб розпочати процес заряджання.
- Використовуйте USB-кабель, щоб підключити зовнішній пристрій до USB-C порту пристрою, щоб розпочати процес заряджання.

Примітка: під час процесу розрядки індикатори показуватимуть залишковий рівень заряду. Якщо заряд занадто низький, виріб автоматично вимикається для захисту пристрою.

Наскрізна зарядка

Пристрій підтримує наскрізну зарядку, що дозволяє одночасно використовувати вхід і вихід. Коли вбудований USB-C кабель / порт USB-C підключений до адаптера живлення для заряджання павербанку, інший USB-C порт / вбудований USB-C кабель також доступний для виходу. (15W максимум)

Індикація рівня заряду

Під час режиму глибокого сну коротко натисніть кнопку живлення, і індикатори увімкнуться, щоб відобразити рівень заряду. Вони автоматично вимкнуться, якщо протягом 10 секунд не буде виконано жодних дій.

Стан індикаторів	Рівень заряду
4 включені	75% – 100%
3 включені	50% – 75%
2 включені	25% – 50%
1 включений	10% – 25%
1 миготить	<10% (майже вичерпано, будь ласка, підзарядіться якнайшвидше)

Примітка: Примітка: Виріб автоматично переходить у режим глибокого сну, якщо протягом певного часу не буде виконано жодної дії.

Відмова від відповідальності

Цей пристрій глобально застрахований компанією Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE не несе відповідальності чи відповідальності за будь-які втрати, збитки або претензії, завдані внаслідок невиконання інструкцій, наведених у цьому посібнику користувача.

(Ελληνικά)

⚠ Προειδοποίηση

- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και συνδέστε τις κατάλληλες εξωτερικές συσκευές μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Φορτίστε το προϊόν κάθε 6 μήνες όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης: -10~35°C (14~95°F) Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20~60°C (-4~140°F)
- ΜΗΝ αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε χρήση. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιοδήποτε σημάδι δυσλειτουργίας.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδια φόρτισης που έχουν κατασκευαστεί ή παλούνται από μη επαγγελματίες κατασκευαστές ή καλώδια που είναι κατεστραμμένα.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε αεριζόμενους χώρους. ΜΗΝ εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρό περιβάλλον. Κρατήστε την μακριά από εύφλεκτα υλικά.
- ΜΗΝ εκθέτετε το προϊόν σε ανοιχτές φλόγες ή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- ΜΗΝ βυθίζετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η πτώση ή η εφαρμογή υπερβολικής δύναμης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν.
- ΜΗΝ τοποθετείτε αγώγimia με μεταλλικά αντικείμενα μέσα στη θύρα φόρτισης για να αποφευχθεί βραχυκύκλωση και εκρήξεις.
- ΜΗΝ αποσυρμαρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη, ρωγμή ή διαρροή της μπαταρίας, προκαλώντας σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και/ή άλλους απρόβλεπτους κινδύνους.

⚠ Ασφάλεια μπαταρίας

Η ακατάλληλη χρήση συσκευών με ενσωματωμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη μπαταρία ή κινδύνους για την ασφάλεια, όπως ανάφλεξη ή έκρηξη. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη. ΜΗΝ αποσυρμαρμολογείτε, τρυπήτε, κόβετε, συνδυάζετε ή καίτε τη συσκευή. Εάν παρατηρήσετε διαρροή ή οσμή θοισίτη οσμής, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής. Απορρίψτε τη συσκευή/τις μπαταρίες σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Ενδεικτικές Λυχνίες

Το προϊόν διαθέτει 4 ενδεικτικές λυχνίες. Οι 4 ενδεικτικές λυχνίες μπορούν να εμφανίζουν την κατάσταση φόρτισης και το επίπεδο ισχύος.

Φόρτιση

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ένα έξυπνο σύστημα φόρτισης. Συνδέστε το ενσωματωμένο καλώδιο USB-C σε έναν προσαρμογέα τροφοδοσίας για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε έναν προσαρμογέα τροφοδοσίας στη θύρα USB-C του προϊόντος για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, οι ενδεικτικές λυχνίες θα μεταβαίνουν σταδιακά από αναρόδρση σε σταθερό φωτισμό για να εμφανίσουν το επίπεδο ισχύος. Και οι 4 ενδεικτικές λυχνίες θα μείνουν σταθερά αναμμένες όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.

Φόρτιση εξωτερικών συσκευών

- Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή στο ενσωματωμένο καλώδιο USB-C για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή στη θύρα USB-C του προϊόντος για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποφόρτισης, οι ενδείξεις θα υποδεικνύουν την υπολειπόμενη ισχύ. Εάν η ισχύς είναι πολύ χαμηλή, η έξοδος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για την προστασία του προϊόντος.

Ενδιάμεση Φόρτιση (Pass-Through)

Το προϊόν προσφέρει ενδιάμεση φόρτιση (pass-through), επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση εισόδου και εξόδου. Όταν το ενσωματωμένο καλώδιο USB-C / η θύρα USB-C είναι συνδεδεμένη σε έναν προσαρμογέα τροφοδοσίας για τη φόρτιση της συσκευής, η άλλη θύρα USB-C / το ενσωματωμένο καλώδιο USB-C είναι επίσης διαθέσιμα για παροχή ενέργειας. (15W Max)

Εμφάνιση επιπέδου ισχύος

Κατά τη διάρκεια της κατάστασης αδρανοποίησης, πατήστε σύντομα το κουμπί τροφοδοσίας και οι ενδείξεις θα ανάψουν για να εμφανίσουν το επίπεδο ισχύος. Θα σβήσουν αυτόματα εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων.

Κατάσταση Ενδείξεων	Επίπεδο Ενέργειας
4 Σταθερά Αναμμένες	75% – 100%
3 Σταθερά Αναμμένες	50% – 75%
2 Σταθερά Αναμμένες	25% – 50%
1 Σταθερά Αναμμένες	10% – 25%
1 που Αναβοσβήνει	<10% (Σχεδόν εξαντλημένη, παρακαλούμε επαναφορτίστε τη συσκευή, το συντομότερο δυνατό)

Σημείωση: Το προϊόν θα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αδρανοποίησης όταν δεν υπάρχει είσοδος ή έξοδος για κάποιο χρονικό διάστημα.

Αποποίηση ευθύνης

Το προϊόν αυτό είναι ασφαλισμένο παγκοσμίως από την Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Η NITECORE δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή αόριστη οποιοδήποτε είδους που προκύπτει από τη μη τήρηση των οδηγιών που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

(Polski)

⚠ Ostrzeżenia

- Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję i podłączaj tylko odpowiednie urządzenia zewnętrzne zgodnie ze specyfikacją.
- Ładuj produkt co 6 miesięcy, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.

- Temperatura użytkowania: -10~35°C; Temperatura przechowywania: -20~60°C.
- NIE pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Przestań go używać przy jakichkolwiek oznakach usterki.
- NIE używaj uszkodzonych kabli lub kabli od nieprofesjonalnych producentów.
- Przechowuj w wentylowanych miejscach. NIE wystawiaj na deszcz lub wilgoć. Trzymaj z dala od materiałów łatwopalnych.

- NIE wystawiaj na działanie ognia lub wysokich temperatur.
- NIE zanurzaj produktu w wodzie przez dłuższy czas.
- Upuszczenie lub nadmierna siła mogą uszkodzić produkt.
- NIE umieszczaj metalowych przedmiotów w portach ładowania (ryzyko zwarcia i wybuchu).
- NIE demontuj ani nie modyfikuj produktu (ryzyko wybuchu baterii, pożaru lub obrażeń).

⚠ Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii

Niewłaściwe użytkowanie urządzeń z wbudowanymi bateriami Li-ion może prowadzić do ich poważnego uszkodzenia, pożaru lub wybuchu. NIE używaj uszkodzonego urządzenia. Używaj urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wskaźniki

Produkt posiada 4 wskaźniki, które informują o statusie ładowania oraz poziomie naładowania.

Ładowanie urządzenia

Produkt jest wyposażony w inteligentny system ładowania.

- Podłącz wbudowany kabel USB-C do zasilacza, aby rozpocząć ładowanie.
- Możesz również użyć kabla USB, aby połączyć zasilacz z portem USB-C produktu.

Uwaga: Podczas ładowania wskaźniki będą przechodzić od migania do światła stałego, obrazując poziom energii. Wszystkie 4 wskaźniki będą świecić światłem stałym po pełnym naładowaniu.

Ładowanie urządzeń zewnętrznych

- Podłącz urządzenie zewnętrzne do wbudowanego kabla USB-C, aby rozpocząć ładowanie.
- Możesz również użyć kabla USB, aby połączyć urządzenie zewnętrzne z portem USB-C produktu.

Uwaga: Podczas rozładowywania wskaźniki pokazują pozostałą energię. Jeśli poziom energii będzie zbyt niski, wyświetlenie zostanie automatycznie odcięte w celu ochrony produktu.

Ładowanie przelotowe (Pass-Through)

Produkt oferuje funkcję ładowania przelotowego, co pozwala na jednoczesne korzystanie z wejścia i wyjścia. Gdy wbudowany kabel USB-C lub port USB-C jest podłączony do zasilacza, drugi port/kabel może służyć do ładowania innego urządzenia (maks. 15 W).

Wyświetlanie poziomu energii

W trybie hibernacji krótko naciśnij przycisk zasilania, aby wskaźniki wyświetliły poziom naładowania. Wyłączą się one automatycznie po 10 sekundach bezczynności.

Status wskaźników	Poziom naładowania
4 diody	75% – 100%
3 diody	50% – 75%
2 diody	25% – 50%
1 dioda	10% – 25%
1 dioda migająca	<10% (Prawie wyczerpany, należy naładować jak najszybciej)

Uwaga: Produkt automatycznie przechodzi w tryb hibernacji, gdy przez pewien czas nie ma wejścia ani wyjścia energii.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Produkt ten jest objęty globalnym ubezpieczeniem przez Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. NITECORE nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, szkody ani roszczenia jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

(简体中文)

⚠ 注意事项

- 使用本产品之前，请仔细阅读所有说明，并按照本说明书所述之参数，选用适合的充电设备进行充电。
- 当需要长时间储存本品时，请每 6 个月充电一次。
- 使用环境温度：-10℃～35℃，储藏温度：-20℃～60℃。
- 当本品开始工作时，不可无人看管。若发现有任何故障，请立即停止操作。
- 请勿使用非专业产品制造商推荐或销售的线材。请勿使用已损坏的线材。
- 请将本品放置在通风、干燥的地方，谨防雨淋，远离易燃易爆品。
- 请勿将本品暴露于明火或过高温度环境下。
- 请避免长时间浸泡。
- 避免机械振动以及冲击，防止损坏本品。
- 请勿将导电材料或金属物体放入任何端口，避免本品因短路而产生爆炸等意外。
- 请勿拆解本品，否则可能会导致爆炸、电源破裂或漏液、人身伤害、财产损失和其他不可预测的风险。

⚠ 电池安全

不恰当使用内置锂电池的设备，可能会损坏电池或引发燃烧、爆炸等危险。若本品损坏，请勿使用。请勿拆卸、刺穿、切割、挤压、焚烧本品。如果发现有任何泄漏或异味，应立即停止使用本品并将其安全处理。请根据适用的当地法律和法规处置设备 / 电池。

指示灯

POCKET 5 设有 4 颗电量指示灯，可提示充电状态和剩余电量。

为 POCKET 5 充电

- 本品自带智能充电功能。
- 将本品自带 USB-C 充电线接入电源适配器，即可为本品充电。
- Możesz również użyć kabla USB, aby połączyć urządzenie zewnętrzne z portem USB-C produktu.

注：在充电过程中，电量指示灯会闪烁提示充电进度，当充满电时，4 颗电量指示灯全部长亮。

使用 POCKET 5 为用电设备充电

- 将本品自带的 USB-C 充电线接上用电设备，即可对设备进行充电。
- 将 USB 充电线一端连接至本品 USB-C 接口，另一端接上用电设备，即可对设备进行充电。

注：放电过程中，电量指示灯会提示 POCKET 5 剩余电量，若电池电压过低会自动关闭输出以保护本品。

边充边放功能

本品支持边充边放功能。当 USB-C 充电线 /USB 接口接通电源适配器对本品进行充电时，另一个 USB-C 接口 /USB-C 充电线可同时进行输出，最大可达 15 W。

查看剩余电量

休眠状态下，短按电量指示按键，电量指示灯将会亮起提示剩余电量；无操作 10 秒后自动熄灭。

指示灯	剩余电量
4 颗亮起	75%-100%
3 颗亮起	50%-75%
2 颗亮起	25%-50%
1 颗亮起	10%-25%
1 颗闪烁	< 10%，电量低，请及时进行充电

注：没有输出和输入的情况下，POCKET 5 会自动进入休眠状态。

免责声明

本产品由中国平安保险（集团）股份有限公司全球承保。对未按照本产品说明书正确指导操作发生任何事故或意外，而导致第三方损失或索赔，本公司不承担任何责任。

保固服务

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。在超过 12 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。依照「售后服务的重要提示」完成正品验证后，产品可获得额外 6 个月的免费保固期。本保固规则不适用于以下情况：1. 人为破坏，拆解，改装本产品。2. 错误操作导致产品损坏。如对象特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

(简体中文) 售后服务的重要提示

感谢您购买本产品！在使用本产品之前，请持包装盒上防伪码登录 <http://charger.nitecore.cn/validation> 或刮开防伪码贴的二维码，用手机扫描前往验证页面，按页面提示填写防伪码及个人信息等资料。成功通过正品验证后，您将收到奈特科尔发来的保固凭证邮件。产品可获得额外 6 个月的免费保固期。请紧记您的注册邮箱及保存售后服务邮件，此资料为该产品享受保固服务的重要凭证。

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem covered under warranty occur, customers can contact their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's Warranty is provided only for products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE® products. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the first 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. For an optional free warranty extension of 6 months, please refer to the "IMPORTANT WARRANTY NOTICE" section on top to validate your product. The warranty is nullified if the product(s) is/are:

- broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
- damaged from wrong operations.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

- The warranty is nullified if the product(s) is/are:
- broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
 - damaged from wrong operations.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

Thanks for purchasing NITECORE!



quafairedemesdechets.fr

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Please find us on facebook: Nitecore Outdoor Electronics
Thanks for purchasing NITECORE!

Pocket1201526